

## 【富岡市かぶら文化ホール作業注意事項】

### 【舞台・照明・音響共通】

1. キャスター付きの道具・機材の搬入は、搬入口扉に段差があるため備え付けの合板をご利用下さい。
2. 床や壁、設備等の破損には十分注意して下さい。
3. 緞帳使用の有無に関わらず、緞帳ラインには物を置かないで下さい。
4. 出入口のケーブルは、必ず養生をして下さい。但し、壁や袖幕類への粘着類は禁止です。
5. ガムテープは、粘着が弱い物・糊が残らない物を使用して下さい。
6. 舞台から客席及びホワイエ(ロビー)へ行く事ができません。予め、導線を確認して下さい。
7. スモークマシン(第三石油類・第四石油類)を利用する場合は、  
禁止行為の解除申請書、申請内容書、平面図、資料などを確認させていただきます。

### 【舞 台】

1. 舞台床面の釘打ちについては禁止はしていません。但し、45mm以下の釘をご利用下さい。
2. 第2バトンには、常時「松羽目幕」が吊ってあります。全部のバトンが必要な場合は、事前に言って下さい。
3. 舞台吊り物間隔が極めて狭いので、道具等の吊りこみに注意して下さい  
特にサスペンション3とバトン4、サスペンションライト4とバトン5は気を付けて下さい。
4. 綱元を操作する際は技術員へ必ず声をかけて下さい。無断での使用は禁止致します。
5. ボーダーライト・サスペンションライト・天反は電動ですが、バトン関係はすべて手引になります。  
バランス調整は必ず守って下さい。使用が危険と判断した場合は、禁止することもあります。

### (照 明)

1. 回路数が少ないので、ライトプランニングには注意して下さい。
2. 舞台吊り物間隔が極めて狭いので、道具等の吊りこみに注意して下さい。
3. 灯体への落下防止用ワイヤー・シートストッパー等の確認を必ず行って下さい。
4. DMX回線を利用する場合は、出力が上手大臣／下手大臣に5ピンのXLRのオス(出力)があります。
5. 当ホールには、客席内には、DMX回線がございません。ご利用の場合はケーブルを持参して下さい。  
・上手／下手大臣から客席後方1F-V24付近まで、50mでギリギリの距離になります。
6. 1S-25、2S-37、3S-49、4S-61は直/調切換回路です。C型20A-1回路3口あります。

### (音 響)

1. 加重は、舞台1㎡-500kg。花道1㎡-300kgです。花道へスピーカーなど設置する場合は注意して下さい。
2. スピーカーの積上げには、ラッシングベルト等を利用して、落下防止を行って下さい。
3. 舞台から客席へのケーブルの引き回しは、下手・上手のどちらでも可能です。  
客席扉へL字フックで引っ掛けられるようになっています。客席内の導線にケーブルを引かないで下さい。
4. ワイヤレスマイクは、自然史博物館でB型11・12・13・14を利用しています。混信するおそれもあります。

## (直電源)

1、直電源は、音響電源、照明電源の専用電源はありません。ご了承下さい。

業者間(舞台、音響、照明)で相談し、ご利用下さい。ご不明な点がございましたらご連絡下さい。

2、仮設電源盤(直電源)について説明させていただきます。【照明ユニットとは絡みません】

①100V-400A/200V-200A(単相三線)

②上手 C型60A×2口 C型30A×4口(10mマルチケーブルを用意してあります)

③下手 C型30A×6口(大臣に用意してあります)

④200Vをご利用の場合は、単相三線200V-200Aになります。(カムロック設置済)

⑤仮設電源を音響、照明が同時に利用した場合、音響側にノイズが生じることもあります。

ご利用を区別した方が良いと思います。しかし、やむおえない理由で利用する場合は、当ホールでは責任は負いません。予めご了承下さい。

3、直電源について説明させていただきます。【照明ユニットと絡みます】

①下手側 舞台中央C型60A×2 下手大臣C型30A×2

②上手側 舞台中央C型60A×2 上手大臣C型30A×2

③客席 V列23番C型30A×1(照明ユニットとは絡んでいません。音響室にブレーカー有り)

④二又(たこ足)延長コードの禁止について、電気設備基準及び内線規定210節

屋内燈210-5では、コードの接続数について、「差込プラグ、ローゼットなどのコード用端子には、2本以上のコードを接続してはならない」と規定している。

C型60A→C型30Aへの分岐コードは当ホールでは用意しておりません。

また、持込の場合でも、分岐ボックスを利用していないコードの利用はご遠慮下さい。

4、①200Vをご利用にならない場合

音響業者→仮設電源 上手C型60A×2 C型30A×4 下手C型30A×6 客席C型30A×1

照明・舞台業者→直電源 下手 舞台袖中央C型60A×2 下手大臣C型30A×2

上手 舞台袖中央C型60A×2 上手大臣C型30A×2

照明回路を直電源にすることも可能です。

②200Vをご利用になる場合

音響業者→直電源 下手 舞台袖中央C型60A×2 下手大臣C型30A×2

上手 舞台袖中央C型60A×2 上手大臣C型30A×2

客席 C型30A×1

照明・舞台業者→仮設電源 100V-400A/200V-200A をご利用下さい。