

かぶら文化ホール座席図

Tel:0274-60-1230/Fax:0274-60-1231

通常客席数

1階席:780席 2階席:320席

合計客席数:1100席

但し車椅子席4席を未設営の場合
車椅子席(8席)を設営時は、

合計客席数:1092席

オーケストラピット
使用時の客席数

オケピ:142席 + G列36席
178席減

1階席:602席 2階席:320席

合計客席数:922席

舞台

